Серия RAF



Обозначение	Параметры инструмента			
	d	l_2	D	L
RAF 020306L	2	6	3	40
RAF 020308L	2	8	3	40
RAF 0250308L	2.5	8	3	40
RAF 030310L	3	10	3	40
RAF 030410L	3	10	4	40
RAF 030315L	3	15	3	40
RAF 030415L	3	15	4	40
RAF 030615L	3	15	6	40
RAF 040415L	4	15	4	40
RAF 040420L	4	20	4	47
RAF 040430L	4	30	4	64
RAF 040630L	4	30	6	64
RAF 040615L	4	30	6	64
RAF 050520L	5	20	5	64
RAF 050530L	5	30	5	75
RAF 050620L	5	20	6	75
RAF 060620L	6	20	6	64
RAF 060630L	6	30	6	75
RAF 060640L	6	40	6	80
RAF 080825L	8	25	8	75
RAF 080840L	8	40	8	80
RAF 101020L	10	20	10	64
RAF 101030L	10	30	10	75
RAF 121220L	12	20	12	64
RAF 121230L	12	30	12	75
RAF 141425L	14	25	14	75
RAF 141435L	14	35	14	80